USAGE PRO.

RATS

RATWALL

Opturateur de canalisations pour rats.

CARACTÉRISTIQUES

Ratwall est un dispositif robuste en acier inoxydable maintenu en place grâce à un ajustement serré par friction.
Ratwall s'insère directement dans la chambre du regard.
En protégeant la sortie de la chambre, un seul dispositif Ratwall peut protéger tout le drainage en amont car il empêche les rats de se déplacer et d'entrer dans les canalisations sans influencer le flux des eaux.

MODE D'EMPLOI

INSTALLATION SANS MÂT

En tenant Ratwall d'une main, serrez l'écrou M10 sur le grand filetage. Visser l'écrou jusqu'à ce que l'entretoise touche presque la butée.
Poussez Ratwall vers la sortie de la chambre, commencez par l'insérer légèrement en biais par rapport au tuyau et déplacez doucement l'appareil d'un côté à l'autre tout en le poussant dans le tuyau. Insérez complètement la cloison Ratwall jusqu'à ce que la butée touche la paroi de la chambre.
Une fois la cloison Ratwall en place, vérifiez que le rabat est bien en placé, qu'il est libre de ses mouvements et qu'il s'ouvre dans le sens de l'écoulement.

INSTALLATION AVEC MÂT

En tenant Ratwall d'une main, comprimez doucement le diamètre de l'autre main tout en vissant le poteau d'installation sur le grand mur. Vissez le poteau d'installation jusqu'à ce que l'entretoise touche presque la butée.
En maintenant le poteau d'installation, Ratwall peut maintenant être abaissé en position à l'intérieur de la chambre.
Une fois le mur en place, dévissez et retirez le poteau d'installation. vérifiez que le rabat est bien en placé pour vous assurer que le volet est libre de se déplacer et qu'il s'ouvre dans le sens de l'écoulement.

INSTALLATION DANS L'ENTRÉE DE LA CHAMBRE

Ratwall est configuré pour fonctionner à l'intérieur d'une sortie de chambre de regard, mais peut être reconfiguré pour protéger l'entrée d'une chambre (avec ou sans mât d'installation), en suivant les étapes suivantes :

- A l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm, retirer la pièce de renfort supérieure. Retirez le boulon de pivot, l'écrou et le clapet. Retirer le corps du pivot, le faire pivoter de 180 degrés, puis le remonter avec les deux vis.
- Faites pivoter le volet de 180 degrés et fixez-le.

Ratwall peut être simplement enlevé et réinstallé pour le nettoyage et l'entretien des drains.
Poteau ou écrou fourni.

Version 05.2019

EDIALUX PRODUITS PROFESSIONNELS
Z.A. Mâcon Est - 01750 REPLONGES - Tél. 03 85 31 89 10 - Fax 03 85 31 89 11 - info@edialux.com - www.edialux.fr